

Hoja Técnica

JEERMIS Desinfectante en aerosol

DESCRIPCION

JEERMIS es un sanitizante en aerosol, de poderosa acción desinfectante, desodorizante, fungicida y virucida. Puede ser aplicado en inodoros, lavabos y bañeras. En las áreas de mascotas, cestos de basura, colchones y cortinas. Es muy útil sobre, azulejos, grifería, mesas, trapos húmedos, alfombras, zapatillas, teléfonos, picaportes, interior de autos, alacenas, habitaciones de enfermos, etc. Ayuda a proteger a su familia de los microorganismos presentes en el medio ambiente, al eliminar el 99.9% de bacterias virus y hongos. **JEERMIS** tiene una efectividad comprobada sobre:

Virus: (H1N1, Virus Respiratorio Syncicial, Herpes simplex 1 y 2, Polio tipo 1 y 3)

Hongos: (Trichophyton Mentagrophytes, Aspergillus Niger).

Bacterias: (Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Streptococcus Faecalis), Escherichia Coli) y otras. Con **JEERMIS**, se obtiene un efectivo control sanitario sobre una amplia variedad de hongos y bacterias, evitando también el crecimiento de moho y tizoncillo. **JEERMIS** puede aplicarse a cualquier superficie con la que las personas estén en contacto. Puede usarse sobre telas y tapices o rociarse en el aire. (Evite usar directamente sobre maderas o cueros). Además de su empleo en el hogar u oficina, puede usarse para desinfectar áreas o lugares de alto tráfico o concentración de personas, tales como cuartos de hospital, enfermerías, salas de espera en clínicas y consultorios; áreas de almacenaje de basura hospitalaria, servicios y cuartos de baño, vestidores, sitios de confinamiento y otros muchos lugares sensibles, donde el crecimiento bacteriano, además de generar olores indeseables, se torna en un problema de higiene y salud.

INSTRUCCIONES DE USO

JEERMIS es empleado en la limpieza y desinfección de diferentes áreas, sobre pisos, paredes, mesas, utensilios e instrumentos, en salas de hospital, quirófanos y otras áreas restringidas de clínicas, enfermerías y lugares similares. **JEERMIS** puede ser atomizado directamente sobre la superficie a tratar, dejando el producto en contacto con el área que se quiere limpiar durante 5-10 minutos. Si se aplica sobre superficies duras y lo considera necesario, enjuague con agua limpia para eliminar el excedente o simplemente frote con una franela o trapo para retirar

cualquier sobrante. En sitios cerrados, en el centro de la habitación, rocíe el producto hacia arriba durante algunos segundos y reanude la ventilación del área una vez que el producto se asiente.

MANEJO Y ALMACENAJE

Al contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Almacene en lugares frescos y secos, lejos de cualquier fuente de calor excesivo. Los envases deberán conservarse alejados de fuentes de llama abierta, chispas o superficies muy calientes. El contenido se encuentra bajo presión, por lo que no deberá cortar, perforar o soldar el envase. Evite su exposición a temperaturas de más de 50 °C pues el aumento en su presión interna podría provocar la ruptura o explosión de los envases. No exponga el producto a la acción directa de la luz solar.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, deberá lavarlos de inmediato a chorro de agua durante al menos 15 minutos. La inhalación prolongada de altas concentraciones de los vapores de **JEERMIS** puede producir irritación del tracto respiratorio, depresión y efectos anestésicos. Evite el contacto con alimentos y utensilios de cocina. **JEERMIS** puede ser clasificado para su empleo bajo las categorías A4 y C1 de la USDA.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Gravedad específica a 25°C:	0.890-0.910
Color Hellige:	1
Punto de ebullición:	81-83 °C
Solubilidad en agua:	Soluble
Apariencia:	Líquido. Incoloro a am.
Flash point:	19-21 °C
Índice de refracción@25 °C:	1.357-1.363

Presentaciones: Aerosol de 475 ml en caja de 12 unidades

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepago. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.



Industrias San-Ber SA de CV
Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Escobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT- 240 Rev: 01-03/17
7 Marzo 2017